



**Instruks for bruk og tilkobling av Strøm:**

Hjertnes Båtforening har oppgradert strømmanlegget på bryggene.

For å forhindre krepstrøm og tæring på båter og anlegg gjelder følgende instruks for bruk av strøm:

- Ledning fra strømmuttak (kontakt i energisøyle) til inntak ombord skal **være, hel og uten skjøter.**
- Ledningen skal være av et slikt materiale at kvaliteten ikke forringes av lys, vann, olje eller andre påvirkninger.
- Ledningsspesifikasjon: **Minst** 2 x 2,5 □ + jord. F.eks. type NMHVR eller bedre kvalitet.
- Støpsel og kabel skal være godkjent for utendørs bruk.
- Når strøm ikke benyttes skal støpslet fjernes fra kontakten i energisøylene.
- Strømmuttaket skal være låst til enhver tid.
- Kobles strømmen ut ved et uhell, overforbruk eller av andre årsaker, så gjør det som er nødvendig for å få strømmen tilbake (sjekk sikringen).
- Dersom det benyttes feil type kabel vil den bli frakoblet uten forvarsel.
- Skal man bruke strøm i vinterhalvåret må det gjøres avtale med kasserer og det skal benyttes godkjent strømmåler.  
Forbruk faktureres etter medgått mengde.
- Det er **IKKE** tillatt å legge igjen en tilkoplede strømkabel på bryggene når man er ute med båten. Strømkabelen skal **ALLTID** koples fra strømsøylene når den ikke er tilkoplede til båten.
- **Det elektriske anlegget på bryggene er tilrettelagt primært for ladning av batterier. Det er ikke kapasitet og/eller tilstrekkelig antall uttakspunkter til kontinuerlig tilkobling for drift av kjøleskap, kjølebokser, varmeovner etc.**